

# Astuce Profil, Contre Profil

Par Cley84

## Comment poser une vitre sur une porte de meuble en utilisant des fers profil / contre profil ?

Habituellement, lorsque l'on souhaite réaliser une porte de meuble vitrée, il est dans la règle de l'art de réaliser des feuillures sur les 4 côtés internes, ceci permettant de positionner la vitre, puis sa mise en place dans le cadre ainsi créé, on solidarise par des par-closes.

Cette technique remonte assez loin dans le temps. L'outillage moderne a vu apparaître sur le marché les jeux de fers appelés « Profil / contre profil ».

Etant boiseux, donc pas censé connaître toutes les règles de l'art de la menuiserie, je voulais réaliser une porte de ce type.

Voulant faire simple, je souhaitais réaliser avec profils / CP.

Mais voilà : *comment changer la vitre en cas de casse une fois tout l'ensemble collé ?*

## La suite en images



La porte prête à verrer.



L'assemblage profil / contre profil.

L'astuce consiste à pouvoir démonter un des côtés. Donc, on solidarise par collage les deux montants avec une des deux traverses, puis on assemble la deuxième traverse comme ci-dessous. Ainsi, en cas de casse, on peut aisément changer la vitre.

Avec une vis de 2,5 x 65 mm, solidité garantie. Un conseil, faites cette opération sur la partie haute et bien entendu des deux côtés de la traverse. (La vis peut être masquée par un bouchon du même bois.)

