

La Sweb-Press ou Presse à longs becs

Par Jacky / Sdol1 pour « www.lescopeaux.fr » - Novembre 2006



Si vous vous trouvez confronté à un problème du serrage en milieu de panneau je vous propose le « truc » ci-dessus très simple à réaliser mais qui pourra vous rendre service dans de multiples occasions.

Pour le réaliser il faut tout simplement :

- deux morceaux de tasseau d'une longueur adaptée au serrage à effectuer; dans mon cas il me fallait un dégagement de 450mm donc 2 x 600mm,
- deux morceaux de tige filetée de 16mm de diamètre,
- six rondelles de 16mm,
- six écrous de 16mm (clé de 24).

Les trois photos qui suivent se passent de commentaire pour en détailler la réalisation et l'utilisation.



1/ - Il fallait que je puisse recoller le placage d'un dessus de buffet sans le démonter,

2/ - sans le vider intégralement, et bien sûr dans l'urgence pour éviter les foudres de la propriétaire et la castration du chat qui a renversé le vase sur le buffet !!!!!!





Voilà en deux temps trois mouvements la mise sous presse de la cloque après injection de colle et protection avec un morceau de film étirable transparent pour éviter le collage du martyr.

Pour rendre service le 11 novembre 2006 (juste avant le défilé !!!)

Jacky/ Sdol1@lescopeaux.fr